

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket.

Használatba vétel előtt kérjük, tanulmányozza át ezt az útmutatót. A gyártót semmiféle felelősség nem terheli a termék helytelen használata által okozott károkért.

Az iTag be-/kikapcsolása

Enyhén nyomja az oldalsó gombot 3-5 másodpercig.

- a. Rövid hang = az iTag bekapcsol
- b. Két sípolás = az iTag kikapcsol

Az iTag hozzáadása a Keresés az iPhone-on alkalmazásban

1. Kapcsolja be az iTaget az oldalsó gomb megnyomásával (egy rövid hang hallatszik)
2. Nyissa meg a Keresés alkalmazást
3. Válassza ki az alsó menüből a Tárgyak opciót, és kattintson a + jelre
4. Válassza a **Másik tárgy hozzáadása opciót**
5. Miután sikerült megtalálni, a kijelzőn megjelenik az iTag - kattintson a Csatlakozás opcióra
6. Nevezze el a tárgyat és kattintson a Tovább opcióra
7. Válasszon ki egy emoticont, és kattintson a Tovább opcióra
8. Kattintson az Elfogadom opcióra
9. Kattintson a Befejezés opcióra

Ha az iTaget nem sikerül megtalálni, kapcsolja be az oldalsó gombbal (egy rövid hang hallatszik), és próbálja meg újra hozzáadni a fent leírt módon.

Elemcsere

Ha az iTaget lehet az oldalsó gomb megnyomásával bekapcsolni, cserélje ki az elemet (CR2023).

1. Nyomja meg a hátsó burkolatot, és nyomás közben fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányba
2. A kioldott hátsó burkolatot így már egyszerűen le lehet venni
3. Óvatosan vegye ki az elemet, hogy a rögzítői ne sérüljenek
4. Tegyen be új elemet
5. A hátsó burkolatot illessze a megjelölt nyílásra, kattintsa rá, nyomja be, és óvatosan fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba

Fontos figyelmeztetések, javaslatok és gyakori kérdések

1. A termékben elem van. Ne dobja tűzbe és ne tegye ki szélsőséges hőnek – felrobbanhat.
2. Tartsa távol gyermekektől. Lehetnek olyan kis alkatrészei, amit belélegezhetnek.
3. Ne használja a terméket, ha bármilyen módon sérült, vagy ha az elem rosszul van betéve vagy hibás.
4. Ne használja a terméket robbanóanyagok és vegyszerek közelében.
5. Óvja a terméket a leeséstől és az ütődéstől, ne tegye ki magas hőnek vagy közvetlen napfénynek. Ezek miatt a termék hibásan működhet, vagy akár teljesen működésképtelenné válhat. A terméket szobahőmérsékleten tárolja.
6. Akadályozza meg, hogy a termék vízzel érintkezzen. Ha a terméket víz érte, azonnal szárítsa meg.

Megjegyzés: Minden ábra és funkcióleírás eltérhet a termék konkrét verziójától függően, és csak tájékoztató jellegűek.

A termék biztonságos megsemmisítése



A terméket soha ne dobja a vegyes hulladék közé, mivel a környezetre káros anyagokat tartalmazhat.

Használt elektromos készülékek

A terméket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen, ahol gondoskodnak újrahasznosításáról vagy környezetkímélő megsemmisítéséről. A gyűjtőhelyekről a városi és községi önkormányzatoknál tájékozódhat, de a terméket a gyártónak is visszaadhatja.

A telefon műszaki követelményei: iOS 14.5+

Frekvenciasáv: 2402–2480 MHz

Max. teljesítmény: 1,06 dBm

Megfelelőségi nyilatkozat

A ARMODD GmbH ezúton kijelenti, hogy az ARMODD iTag készüléktípus összhangban van a 2014/53/EU sz. irányelvvel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a www.armodd.hu weboldalain

Műszaki támogatás: info@armodd.hu

Gyártó: ARMODD GmbH, Königstraße 80, 70173 Stuttgart, Deutschland