

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket.

Használatba vétel előtt kérjük, tanulmányozza át ezt az útmutatót. A gyártót semmiféle felelősség nem terheli a termék helytelen használata által okozott károkért.

Töltés és bekapcsolás

1. Az óra első használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Mindig csak a mellékelt eredeti töltőkábelt használja, ami a csomag része. Mindig max. 2 órán keresztül töltse, és töltés közben ne használja az órát
2. A tápkábelt csatlakoztassa a notebook (bekapcsolva kell lennie a hálózathoz) USB portjába vagy egy mobiltelefon hálózati adapteréhez (**5V-1A** feszültség), és a kábel mágneses másik végét tegye rá az óra töltőérintkezőire. Töltés közben a töltőkábel mágneses vége nem érintkezhet a szíjjal vagy fém alkatrészekkel. Rövidzárlatot okozhat a töltőben, vagy sérülhet a szíj. Az órát ezért mindig kinyitott szíjjal töltse
3. Ha az óra kijelzője a töltés után nem gyullad ki magától, enyhén nyomja az oldalsó gombot (1) legalább 3 másodpercig.

Az óra párosítása a mobiltelefonnal

Ahhoz, hogy az órát, az aktuális időt és dátumot beállítsuk, valamint hogy megfelelően működjön, a javasolt **Da Fit** alkalmazáson keresztül az órát párosítani kell egy mobiltelefonnal. Az órát soha ne párosítsa közvetlenül a telefonjában lévő Bluetooth-szal, csak az alkalmazáson keresztül! Az alkalmazást az órában található QR-kód segítségével töltheti le, vagy keresse meg a Play áruházban/AppStore-ban.

1. A telepítés során javasoljuk, hogy adjon meg minden kért engedélyezést, azt is, hogy az alkalmazás elinduljon a háttérben.
2. A használt telefontól függően javasoljuk, hogy ellenőrizze a telefon alkalmazáskezelőjének beállításait is, különösen a helymeghatározási beállítások engedélyezését.
3. Párosítás előtt kapcsolja be a telefonon a Bluetooth-t (ellenőrizze, hogy be van állítva a láthatóság időbeli korlátozás nélkül minden készülék számára) és a GPS-t. Az órát ne a telefon Bluetooth menüjében párosítsa!
4. Nyissa meg a Da Fit alkalmazást. Javasoljuk, hogy hozzon létre saját fiókot.
5. Párosítás közben javasolt az órát közvetlenül a telefon mellé tenni.
6. Manuális párosítás esetén a beolvasott készülékek listájában kattintson saját készülékére.
7. A beolvasott készülékek listájában kattintson saját készülékére. Erősítse meg a párosítási kérelmet az órán és a telefonon is.

8. A párosítás után az alkalmazásban állítsa be a kívánt órafunkciókat.
9. A pontosabb mérési eredmények érdekében javasoljuk, hogy az alkalmazásban töltsse ki a személyes profilt is.

A nyelv beállítása

Az órán kattintson a **Beállítás (Settings)** ikonra, majd a **Nyelvek (Languages)** menüpontra, és állítsa be a kívánt nyelvet.

Az óra kezelése

Gomb (1)

- hosszú megnyomásával kapcsolhatja be/ki az órát
- rövid megnyomásával kapcsolhatja be a kijelzőt vagy léphet vissza a menübe
- óvatosan forgassa a kereket, és listázhatja a funkciókat

A gombokat óvatosan használja, hogy ne sérüljenek meg.

Érintőkijelző

Ha az ujját balról jobbra elhúzza a kijelzőn, megjeleníti az utolsó használt funkció menüjét.

Ha az ujját jobbról balra elhúzza a kijelzőn, megjeleníti az alapvető statisztikát és egyes funkciókat.

Ha az ujját fentről lefelé elhúzza a kijelzőn, megjeleníti a **Gyorsbeállítások menüt**.

Ha az ujját lentről felfelé elhúzza a kijelzőn, megjeleníti az üzenetek oldalát.

Ha az ujját lentről felfelé és fentről lefelé elhúzza a kijelzőn, lapozhat a funkciók között.

Rövid kattintással aktiválja a kiválasztott funkciót.

A kijelző világításának bekapcsolása a csukló elforgatásával

Engedélyezze és állítsa be a telefonban az alkalmazásban.

A számlap cseréjes

A cserét többféleképpen is elvégezheti akár az órán, akár az alkalmazásban.

a) A kijelző hosszú megnyomásával megjeleníti a számlapok menüjét, amelyek között az ujját jobbról balra húzva lapozhat. Ha a kiválasztott számlapra kattint, beállítja.

b) A Beállításokban – Számlap cseréje.

c) További számlapokat közvetlenül az alkalmazásból adhat hozzá. Kattintson az

alkalmazásban a Számlapok opcióra, és válassza ki a galériából a kívánt számlapot, amely átkerül az órára. (Az összes számlap beolvasása az alkalmazásba a telefon modelljétől függően akár percekig eltarthat, tekintettel a nagy mennyiségű adatra.)

Saját számlap beállítása

A számlap sikeres beállításához arra van szükség, hogy az óra és a telefon is eléggé fel legyen töltve.

Kattintson az alkalmazásban a Számlapok opcióra, majd bármelyik számlapra a galériában, amely jobbra fent egy csíkkal van megjelölve (ezek általában az első sorban vannak). Kattintson újra a számlapra, és készítsen egy új fényképet, vagy válasszon képet a telefonjából. Szerkessze bele a képet a kivágásba. A kép órába történő átviteléhez kattintson a Szinkron tárcsa opcióra. Ha a mentéskor hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze, hogy a kép megfelelő méretű-e és hogy a telefon és az óra eléggé fel van-e töltve, majd ismételje meg az eljárást.

Telefonálás

1. Ellenőrizze, hogy az óra párosítva van-e telefonjában az alkalmazással, és hogy a telefonon be van-e kapcsolva a Bluetooth.
2. Az óra menüjében koppintson a Telefon ikonra – Bluetooth (beállítások menüt) kapcsolóra, és kapcsolja be.
3. A telefonban a Bluetooth elérhető készülékek listájában koppintson az órájára, és állítsa be a kívánt funkciókat. (Az eljárás a telefon modelljétől függően eltérő lehet.)

Ha a funkció engedélyezve van, és az óra párosítva van a telefonnal, mind az órán, mind a telefonon kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Az alkalmazás segítségével elmentheti a névjegyeket az órába.

Sport

Bizonyos sportoknál a program elindítása után várja meg, amíg a GPS jel beolvasásra kerül

GPS

- A pozíció meghatározásának pontosságát befolyásolják az atmoszférikus körülmények, az időjárás, a napsütés, az elektromágneses hatások, a magas épületek, a jelek akadályokról való visszaverődése stb. Ez a megtalált műholdak számától és azok jelének minőségétől függ. Ezen okok miatt eltérések keletkezhetnek a rögzített útvonalban és egyes mérésekben.
- A bekapcsolt GPS jelentősen csökkenti az akkumulátor élettartamát, és hosszú távú használat esetén az akkumulátor néhány óra alatt lemerülhet.

Üzenetek

Az üzenetek és figyelmeztetések vételéhez az órát párosítani kell a telefonnal, és fogadásukat engedélyezni kell az alkalmazásban. Az alkalmazásnak a telefon beállításában is engedélyezni kell a hozzáférést az üzenetekhez és figyelmeztetésekhez (többnyire az alkalmazás telepítésekor).

Pulzus, SpO2, stressz

Az aktiválás után várja meg a mérés megkezdését és befejezését. Az óra megfelelő helyzetben kell legyen a csuklón.

Zene lejátszó

Kattintással beléphet a lejátszási menübe. Az óráját párosítania kell a telefonjával, és a lejátszót be kell kapcsolnia a telefonon. Kattintással válthat a lejátszás/leállítás, előző vagy következő szám opciók között.

Hangkimenet az órából – engedélyezze a hangot. Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolóra. (beállítások menüt). Engedélyezze a **Media hang** (Beállítás - **Media hang**).

Hangkimenet a telefonból – ne aktiválja a hangot.

Időjárás

Az óra adatai a telefon időjárási adatai alapján frissülnek. A frissítés körülbelül óránként történik, ezért az előrejelzés nem mindig egyezik meg a tényleges időjárással.

Alvás

A mérés (csak éjszaka) automatikusan történik, ha az óra a csuklón van. Az adatok másnap délelőtt megjelennek az alkalmazásban és az órában is. Az alvásmérés többek között rögzíti a mozgását és eltéréseket rögzítő adatokat hoz létre. A készülék a gyűjtött adatok alapján alkalmazkodik, így feltételezheti, hogy nem alszik, ha alvás közben sokat forgolódik, vagy éppen ellenkezőleg, egyáltalán nem mozog. A mérések kizárólag tájékoztató jellegűek.

További funkciók

Stopper, Világidő, Hangsegéd, Stressz, Hangulat, Zseblámpa, Számológép, Telefonkereső, Légzésgyakorlatok, Időzítő, Fiziológiai ciklus (az alkalmazásban állítható be), Menüstílus, Beállítások (Nyelvek, Óraszámnap módosítása, Always-On óraszámnap folyamatos megjelenítése, Képernyő bekapcsolási ideje, Rezgés intenzitása, Jelszó (gyakorlati okokból nem javasoljuk a beállítását) és Gyári beállítások visszaállítása).

Fontos figyelmeztetések, javaslatok és gyakori kérdések

1. A mért értékek, az aktuális dátum és idő megőrzése érdekében az órát naponta szinkronizálja a telefonos alkalmazással. A mért értékek az órában éjszaka lenullázódhatnak.
2. Ez a termék nem orvosi műszer, sem a termék, sem az alkalmazás nem alkalmas diagnosztikára, gyógyításra vagy betegség és tünetek megelőzésére. A mért értékek csak tájékoztató jellegűek, és a mérési mód, valamint az óra rögzítése függvényében eltérhetnek a hitelesített orvosi műszereken mért adatoktól. Az óra hátoldalán lévő érzékelőnek rá kell feküdnie a kézre, és a szíjat optimálisan meg kell húzni. Ha a szíj laza vagy az érzékelő felület szennyezett, a mérés pontatlan lesz.
3. A helyes dátum és idő beállításához az órát párosítani kell a telefonnal. A dátum és idő beállítása automatikusan megtörténik.
4. Az óra IP68/3ATM védelmi fokozattal rendelkezik. Javasoljuk, hogy kerülje az óra érintkezését nyomás alatt álló, gyorsan és erőteljesen folyó, fröccsenő és forró vízzel, valamint gőzzel, mivel az óra használata során a tok kopása vagy mechanikai sérülése, valamint a tömítés mikroszkopikus repedései miatt víz juthat be az órába és károsodást okozhat.
5. Nem jön figyelmeztetés a bejövő hívásra vagy sms-re – ellenőrizze, hogy az óra párosítva van-e a telefonnal, hogy a figyelmeztetések engedélyezve vannak-e az alkalmazásban (3. ábra) és a telefon beállításában, és hogy az alkalmazásban nincs-e bekapcsolva a ne zavarj üzemmód. Ellenőrizze, telefonján be van-e kapcsolva a Bluetooth. Az órát ne a telefon Bluetooth menüjében párosítsa.
6. Az órát nem sikerül párosítani a telefonnal – lehetséges megoldások:
 - ellenőrizze, hogy az óra és a telefon kellőképpen fel van-e töltve
 - ellenőrizze, hogy a telefonban be van-e kapcsolva a Bluetooth és a GPS, és hogy a telefon beállításában engedélyezte-e az alkalmazásnak a tartózkodási helyhez való hozzáférést
 - az órát tegye közvetlenül a telefon mellé
 - ellenőrizze a telefon rendszerének frissítését
 - törölje, majd újra telepítse fel az alkalmazást
 - indítsa újra a telefont, és kapcsolja ki, majd újra be az órát
 - ellenőrizze, hogy telefonja teljesíti-e a műszaki követelményeket (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Az érzékelő zöld fénye villog – mérés vagy adatátvitel van folyamatban.
8. Az érzékelő zöld fénye akkor is villog, ha nincs a kezén – ez nem hiba
9. A megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy az órát időnként indítsa újra, resetelje, és ha új verzió érkezik, az alkalmazásban frissítse a firmware-t. Az alkalmazást is mindig frissítse a legújabb verzióra.
10. Az órát mindig legfeljebb 2 óra hosszát töltsen (5V-1A feszültség – soha nem több). A helytelen töltés csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Az akkumulátor üzemidejét főleg a környezet (pl. hőmérséklet) és a bekapcsolt funkciók száma befolyásolja. Egyes funkciók bekapcsolása következtében az akkumulátor néhány óra alatt lemerül. Idővel természetes módon csökken az akkumulátor kapacitása. Ha az órát nem használja, ne hagyja hosszú ideig lemerülve, időnként töltsen fel.

11. Óvja az órát a leeséstől és az ütődéstől, ne tegye ki magas hőnek vagy közvetlen napfénynek. Ezek az óra hibás működését okozhatják, vagy akár teljesen működésképtelenné válhat. Az órát szobahőmérsékleten tárolja.
12. Az órában beépített akkumulátor van. Ne dobja tűzbe és ne tegye ki szélsőséges hőnek – felrobbanhat.
13. Az órát és tartozékait ne szerelje szét.
14. Ne használja a terméket robbanóanyagok és vegyszerek közelében.
15. Tartsa távol gyermekektől. Lehetnek olyan kis alkatrészei, amit belélegezhetnek.
16. Az óra szoftverét és magát az alkalmazást folyamatosan újítják. Emiatt a gyártó fenntartja a jogát, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa az útmutatót és az egyes funkciókat
17. Nem javasoljuk, hogy az órát hirtelen nyomásváltozásoknak (pl. búvárkodás, egyes vízi sportok stb.) vagy édesvíztől eltérő folyadékoknak tegye ki. Soha ne nyomkodja a gombokat, ha a tok vízzel érintkezik, mert víz juthat be és károsíthatja az órát. Vízzel való érintkezés után szárítsa meg az órát.
18. További kérdésekkel forduljon a gyártóhoz.

Megjegyzés: Minden ábra és funkcióleírás eltérhet a termék konkrét verziójától függően, és csak tájékoztató jellegűek.



A termék biztonságos megsemmisítése

A terméket soha ne dobja a vegyes hulladék közé, mivel a környezetre káros anyagokat tartalmazhat.

Használt elektromos készülékek

A terméket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen, ahol gondoskodnak újrahasznosításáról vagy környezetkímélő megsemmisítéséről. A gyűjtőhelyekről a városi és községi önkormányzatoknál tájékozódhat, de a terméket a gyártónak is visszaadhatja.

A telefon műszaki követelményei: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Frekvenciasáv: 2402–2480 MHz

Max. teljesítmény: 1,06 dBm

Megfelelőségi nyilatkozat

A SMARTOMAT s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az ARMODD Candywatch 5 GPS készüléktípus összhangban van a 2014/53/EU sz. irányelvvel. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege megtalálható a www.armodd.hu weboldalon

Műszaki támogatás: info@armodd.hu

Gyártó: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 07 Liberec, Cseh Köztársaság