

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket.

Használatba vétel előtt kérjük, tanulmányozza át ezt az útmutatót. A gyártót semmiféle felelősség nem terheli a termék helytelen használata által okozott károkért.

Töltés és bekapcsolás

1. Az óra első használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Mindig csak a mellékelt eredeti töltőkábelt használja, ami a csomag része. Mindig max. 2 órán keresztül töltse, és töltés közben ne használja az órát.
2. A tápkábelt csatlakoztassa a notebook (bekapcsolva kell lennie a hálózathoz) USB portjába vagy egy mobiltelefon hálózati adapteréhez (5V-1A feszültség), és a kábel mágneses másik végét tegye rá az óra töltőérintkezőire. Körülbelül 10 másodperc elteltével az óra töltődni kezd.
3. Ha az óra kijelzője a töltés után nem gyullad ki magától, enyhén nyomja az oldalsó gombot legalább 5 másodpercig.

A karóra vezérlése

Az oldalsó gomb hosszan tartó megnyomásával bekapcsolhatja/kikapcsolhatja a karórát, illetve előhívhatja a műveleti menüt.

Az oldalsó gomb rövid megnyomásával ki- vagy bekapcsolhatja a kijelzőt.

Az alsó oldalsó gomb hosszan tartó megnyomásával aktiválhatja az SOS-hívást - ezt az alkalmazásban kell beállítani.

Az ujjával a kijelzőn történő áthúzással válthat a funkciók között (képernyők közötti váltás, menüben való lapozás).

A kijelzőre koppintva aktiválhatja a kívánt funkciót.

Az érintőgomb rövid megnyomásával visszatérhet az előző képernyőre, befejezheti a hívást vagy kikapcsolhatja a kijelzőt.

Ha fentről lefelé húzza az ujját, megjelenik a jel erőssége, az értesítések, az akkumulátor töltöttségi szintje és az idő.

SIM-kártya

1. A nano SIM-kártyának támogatnia kell a GSM-hálózatot (4G), valamint biztosítania kell a GPRS-adatátvitelt és a hívószámjelzést (Caller ID).
2. A havi adatforgalom általában legfeljebb 30 MB.
3. A karóra működését a legtöbb nemzeti szolgáltató támogatja, a virtuális szolgáltatók használatát nem javasoljuk.

4. A SIM-kártyát a karórába történő behelyezés előtt először aktiválja mobiltelefonban – a szolgáltató ajánlásai szerint. Aktiválni kell a hívás- és a mobiladat-funkciót is.
5. A SIM-kártya aktiválása után törölje a PIN-kódot, majd vegye ki a kártyát a telefonból.
6. A SIM-kártya behelyezése előtt a karórát ki kell kapcsolni.
7. A SIM-kártya behelyezése - a bal oldalon található a SIM-kártyanyílás, mellette látható a kártya helyes pozíciója és iránya.
8. A fedőlemez teljesen vissza kell tolni, hogy megakadályozza a víz vagy por bejutását.
9. A felső gomb hosszú (10 másodperces) megnyomásával kapcsolja be a karórát, és várja meg, amíg a SIM-kártyát betölti.

Alkalmazás és a karóra regisztrációja

A karóra beállításához és megfelelő működéséhez telepítenie kell a SeTracker 2 alkalmazást arra a telefonra, amelyről a karórát beállítani és vezérelni fogja. Töltse le az alkalmazást az alábbi QR-kód segítségével, vagy keresse meg a Google Play Áruházban / App Store-ban.



iOS

Android



1. A telepítés során javasoljuk, hogy adjon meg minden kért engedélyezést, azt is, hogy az alkalmazás elinduljon a háttérben.
2. A használt telefontól függően javasoljuk, hogy ellenőrizze a telefon alkalmazáskezelőjének beállításait is, különösen a helymeghatározási beállítások engedélyezését.
3. Indítsa el az alkalmazást (válassza ki az alkalmazás nyelvét), majd kattintson a „Regisztráció” gombra.
4. Adja meg e-mail-címét, majd az alkalmazás utasításai szerint az ellenőrző kódot és egy tetszőleges jelszót - erősítse meg a regisztrációt.
5. Az alkalmazásba való bejelentkezés után kattintson a „Eszköz hozzáadása” lehetőségre, és olvassa be a karórán található regisztrációs QR-kódot (Karóra menü – Az eszközről – Reg.kód), vagy a karóra hátoldalán lévő matricáról, vagy adja meg manuálisan a QR-kód alatti regisztrációs azonosítót. Adja meg az „Eszköz becenevét”, és válasszon egy képet. A „Én vagyok AZ” lehetőségre kattintva belép a kínálatba, majd jobb felül a „Mentés” gombra kattintva erősítse meg a kiválasztott képet. Végül nyomjon „OK”-t a megerősítéshez. A karóra mostantól hozzá van rendelve az adott fiókhoz.

Fontos információk

1. Őrizze meg a QR-kódot és regisztrációs azonosítót tartalmazó matricát, valamint az IMEI-kódos matricát. Mindkét szám fontos a karóra esetleges újregisztrálása esetén.
2. A karóra csak egyszer regisztrálható az alkalmazásban. Ha egy másik személyt is hozzá szeretne adni, aki nyomon követheti a karórát, a karóra regisztrációs kódjának megadása után az új telefonon meg kell erősítenie ezt a kérelmet abban a telefonban található alkalmazásban, amelyen először regisztrálták a karórát (Admin jogosultság).
3. A karóra újregisztrálása esetén azt először a gyártónak kell törölnie a rendszerből. Ebben az esetben mindkét számot be kell nyújtani – lásd az 1. pontot.
4. Ha többször egymás után helytelen jelszót ad meg az alkalmazásba való bejelentkezéskor, biztonsági okokból körülbelül 10 órát kell várnia, mielőtt újra megpróbálhat bejelentkezni.

A nyelv beállítása

A telefonban kattintson az alkalmazásban a Beállítás (Settings), majd a Nyelvek (Languages) menüpontra, és állítsa be a kívánt nyelvet.

Néhány funkció áttekintése

Telefonálás

Az eszköz lehetőséget kínál a SIM kártyás hívásra - a tárcsázó, a mentett névjegyek és az SOS-szám segítségével, továbbá SMS-üzenetek küldésére. Elérhető a „Chat” funkció is a mobilalkalmazással való kommunikációhoz (szöveges és hangüzenetek, videohívás, beleértve az emoji és fényképek küldésének lehetőségét).

Lépésszámláló

Első indításkor aktiválja az alkalmazásban: Főoldal - Egészség - Mai lépések - aktiválás.

App Store

A karóra lehetővé teszi bizonyos kiválasztott harmadik féltől származó alkalmazások telepítését a beépített App Store áruházon keresztül.

Figyelmeztetés:

Az alkalmazások tartalmáért, működéséért, frissítéseiről, elérhetőségéért vagy a támogatás esetleges megszűnéséért kizárólag azok szolgáltatói felelnek. A karóra gyártója és forgalmazója nem vállal felelősséget az alkalmazásokkal kapcsolatos változásokért, működési kimaradásokért vagy az ezek használatából eredő esetleges biztonsági kockázatokért.

Hibaelhárítási tanácsok

1. A karóra nem regisztrálható az alkalmazásban (a regisztrációs azonosító nem létezik, vagy már regisztrálták) – forduljon a gyártóhoz.
2. A karóra offline állapotban van – ellenőrizze, hogy a SIM-kártya használatra kész-e - aktív (beleértve az adatforgalmat is), van-e elegendő egyenleg hívásokhoz és adatátvitelhez, a PIN-kód törölve van-e, a SIM-kártya támogatja-e a 4G hálózatot, és a szolgáltató támogatja-e a karóra működését. Ha minden rendben van, de a karóra még mindig offline állapotot jelez, küldje

el a következő SMS-t a karórában lévő SIM-kártya számára a saját telefonjáról: pw,123456,ts# A beérkező válaszüzenetet továbbítsa számunkra.

3. A karóra gyorsan lemerül –
 - a. valószínűleg gyenge a jel – a SIM-kártya folyamatosan próbál kapcsolódni
 - b. hiányzik a SIM-kártya – a karóra folyamatosan keresni próbálja
 - c. az üzemmód 1 vagy 10 perces – állítsa az alkalmazásban a működési módot energiatakarékosra

GPS

A helyzetmeghatározás pontosságát a légköri feltételek, az időjárás, a napfény, elektromágneses hatások, magas épületek, a jel akadályokról történő visszaverődése stb.befolyásolhatja. Függ a megkeresett műholdak számától és azok jelének minőségétől. Emiatt a rögzített útvonalban és egyes mérésekben eltérések fordulhatnak elő.

A karóra beállítása az alkalmazáson keresztül

1. A SIM-kártyának a karórába helyezve kell lennie (lásd SIM-kártya fejezet), és a karórának be kell lennie kapcsolva.
2. Nyissa meg az alkalmazást, kattintson a „Beállítások” menüpontra, és állítsa be a kívánt funkciókat:
 - a. SOS telefonszámok – legfeljebb 3 számot állíthat be.
 - b. Órai tilalom – olyan üzemmód beállítása, amely megakadályozza a hívásokat és üzeneteket az Ön által megadott időszakokban, amikor nem szeretné, hogy gyermeke zavarva legyen. Az SOS-gomb továbbra is működik.
 - c. Profil mód – rezgés és csengés, csak csengés, csak rezgés, néma üzemmód
 - d. Működési mód – három üzemmódból választhat. Alapértelmezetten 10 perces helymeghatározás van beállítva. Választhat továbbá takarékos módot (1 óra) vagy aktuális módot (1 perc) – ez utóbbi jobban befolyásolja az akkumulátor élettartamát.
 - e. SMS-értesítések beállítása – alacsony akkumulátorszintre és SOS-eseményekre vonatkozó figyelmeztetések
 - f. Családtagok – azoknak a személyeknek a megjelenítése, akik figyelemmel kísérhetik a karórát, beleértve az adminisztrátor megjelölését
 - g. Telefonkönyv – a karóra telefonkönyvének létrehozása és kezelése
 - h. Nyelvválasztás – a karóra menünyelvének kiválasztása
 - i. További beállítások – tárcsázás funkció – számbillentyűzet megjelenítése a karórán; GPS-alapú helymeghatározás beállítása
 - j. Időzítő kapcsoló – előre beállított kikapcsolás/bekapcsolás
 - k. Alkalmazásbolt – alkalmazások telepítése – csak bizonyos típusoknál elérhető
 - l. LBS lokalizáció (a pontosabb GPS-helymeghatározás érdekében javasolt az LBS kikapcsolása)
3. Üzenetek/Csevegés – az alkalmazásból hangüzenetet (legfeljebb 15 másodperc) vagy SMS-t (legfeljebb 50 karakter) küldhet a karórára. Ez az üzenet megjelenik a karórán, valamint minden „családtagnál”, aki hozzáféréssel rendelkezik az alkalmazáshoz.
4. Az alkalmazásban egyéb funkciókat is beállíthat – például „Biztonsági zónát” (minimum 200 m), ébresztőt, lépésszámlálót, illetve használhatja a videóhívás funkciót (az alkalmazásnak engedélyezve kell lennie a háttérben való futáshoz)

Pulzus, vérnyomás, SpO2

Az aktiválás után várja meg a mérés megkezdését és befejezését. Az óra megfelelő helyzetben kell legyen a csuklón.

Zene lejátszó

Kattintással beléphet a lejátszási menübe. A zenét Bluetooth-on, USB-kábelen vagy a Terabox alkalmazáson keresztül töltheti fel a készülékre.

További funkciók

Stopper, Világidő, Számológép, Légzés, Időzítő, Kamera, Galéria, Fejhallgató csatlakoztatási lehetőség, Letölthető alkalmazások, Játékok, Naptár, Menü stílus, Beállítások (Nyelvek, Óraszámplap módosítása, képernyő megvilágítási ideje, hangmódok, jelszó (gyakorlati okokból nem javasoljuk beállítani) és Gyári beállítások visszaállítása).

Fontos figyelmeztetések, javaslatok és gyakori kérdések

1. A mért értékek, az aktuális dátum és idő megőrzése érdekében az órát naponta szinkronizálja a telefonos alkalmazással. A mért értékek az órában éjszaka lenullázódhatnak.
2. Ez a termék nem orvosi műszer, sem a termék, sem az alkalmazás nem alkalmas diagnosztikára, gyógyításra vagy betegség és tünetek megelőzésére. A mért értékek csak tájékoztató jellegűek, és a mérési mód, valamint az óra rögzítése függvényében eltérhetnek a hitelesített orvosi műszereken mért adatoktól. Az óra hátoldalán lévő érzékelőnek rá kell feküdnie a kézre, és a szíjat optimálisan meg kell húzni. Ha a szíj laza vagy az érzékelő felület szennyezett, a mérés pontatlan lesz.
3. A helyes dátum és idő beállításához az órát párosítani kell a telefonnal. A dátum és idő beállítása automatikusan megtörténik.
4. Az óra védelmi szintje IP67. Javasoljuk, hogy akadályozza meg, hogy az óra nagynyomású, gyorsan és hevesen áramló, fröccsenő, valamint forró vízzel vagy gőzzel érintkezzen, mivel a víz a tok kopása vagy mechanikai sérülése és a tömítés mikroszkopikus repedései miatt behatolhat az órába és kárt okozhat.
5. Nem jön figyelmeztetés a bejövő hívásra vagy sms-re – ellenőrizze, hogy az óra párosítva van-e a telefonnal, hogy a figyelmeztetések engedélyezve vannak-e az alkalmazásban (3. ábra) és a telefon beállításaiiban, és hogy az alkalmazásban nincs-e bekapcsolva a ne zavarj üzemmód. Ellenőrizze, telefonján be van-e kapcsolva a Bluetooth. Az órát ne a telefon Bluetooth menüjében párosítsa.
6. Az órát nem sikerül párosítani a telefonnal – lehetséges megoldások:
 - ellenőrizze, hogy az óra és a telefon kellőképpen fel van-e töltve
 - ellenőrizze, hogy a telefonban be van-e kapcsolva a Bluetooth és a GPS, és hogy a telefon beállításaiiban engedélyezte-e az alkalmazásnak a tartózkodási helyhez való hozzáférést
 - az órát tegye közvetlenül a telefon mellé
 - ellenőrizze a telefon rendszerének frissítését
 - törölje, majd újra telepítse fel az alkalmazást
 - indítsa újra a telefont, és kapcsolja ki, majd újra be az órát
 - ellenőrizze, hogy telefonja teljesíti-e a műszaki követelményeket (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Az érzékelő zöld fénye villog – mérés vagy adatátvitel van folyamatban.
8. Az érzékelő zöld fénye akkor is villog, ha nincs a kezén – ez nem hiba

9. A megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy az órát időnként indítsa újra, resetelje, és ha új verzió érkezik, az alkalmazásban frissítse a firmware-t. Az alkalmazást is mindig frissítse a legújabb verzióra.
10. Mindig max. 2 órán keresztül töltsen (5V-1A). Nesprávným nabíjením dochází ke snižování kapacity a životnosti baterie. Az akkumulátor üzemidejét főleg a környezet (pl. hőmérséklet) és a bekapcsolt funkciók száma befolyásolja. Egyes funkciók bekapcsolása (GPS,...) következtében az akkumulátor néhány óra alatt lemerül. Idővel természetes módon csökken az akkumulátor kapacitása. Ha az órát nem használja, ne hagyja hosszú ideig lemerülve, időnként töltsen fel.
11. Óvja az órát a leeséstől és az ütődéstől, ne tegye ki magas hőnek vagy közvetlen napfénynek. Ezek az óra hibás működését okozhatják, vagy akár teljesen működésképtelenné válhat. Az órát szobahőmérsékleten tárolja.
12. Az órában beépített akkumulátor van. Ne dobja tűzbe és ne tegye ki szélsőséges hőnek – felrobbanhat.
13. Az órát és tartozékait ne szerelje szét.
14. Ne használja a terméket robbanóanyagok és vegyszerek közelében.
15. Tartsa távol gyermekektől. Lehetnek olyan kis alkatrészei, amit belélegezhetnek.
16. Az óra szoftverét és magát az alkalmazást folyamatosan újítják. Emiatt a gyártó fenntartja a jogát, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa az útmutatót és az egyes funkciókat
17. Nem javasoljuk, hogy az órát hirtelen nyomásváltozásoknak (pl. búvárkodás, egyes vízi sportok stb.) vagy édesvíztől eltérő folyadékoknak tegye ki. Soha ne nyomkodja a gombokat, ha a tok vízzel érintkezik, mert víz juthat be és károsíthatja az órát. Vízzel való érintkezés után szárítsa meg az órát.
18. További kérdésekkel forduljon a gyártóhoz.

Megjegyzés: Minden ábra és funkcióleírás eltérhet a termék konkrét verziójától függően, és csak tájékoztató jellegűek.

A termék biztonságos megsemmisítése



A terméket soha ne dobja a vegyes hulladék közé, mivel a környezetre káros anyagokat tartalmazhat.

Használt elektromos készülékek

A terméket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen, ahol gondoskodnak újrahasznosításáról vagy környezetkímélő megsemmisítéséről. A gyűjtőhelyekről a városi és községi önkormányzatoknál tájékozódhat, de a terméket a gyártónak is visszaadhatja.

A telefon műszaki követelményei: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Frekvenciasáv: 2402–2480 MHz

Max. teljesítmény: 1,06 dBm

Megfelelőségi nyilatkozat

A SMARTOMAT s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az ARMODD Kidz GPS AI (2026) készüléktípus összhangban van a 2014/53/EU sz. irányelvvel. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege megtalálható a www.armodd.hu weboldalon

Műszaki támogatás: info@armodd.hu

Gyártó: SMARTOMAT s.r.o., 1.májé 97, 460 07 Liberec, Cseh Köztársaság